

Ft232RL

Послан vladrin - 20.06.2012 17:07

У меня самодельный USB адаптер на FT232RL и L9637D без L-линии. Будет ли он работать с вашей программой. При подключении к ноутбуку драйвер для него устанавливается автоматически. Нужно ли будет устанавливать ваш драйвер. Скачал демоверсию программы но как пользоваться не знаю. Адаптер она не определяет.

=====

Re: Ft232RL

Послан admin - 21.06.2012 08:53

Добрый день!

Наш драйвер устанавливать нельзя, так как он рассчитан на управление адаптером MMC KL-Line, SCI(1G).

В Вашем случае необходимо подавать сигнал на PIN1 в начале диагностической сессии.

В демоверсии предусмотрено использование управляющего сигнала DTR со стороны COM-порта для подачи сигнала на PIN1 в начале каждого соединения.

В определение адаптера нет необходимости, просто нужно указать управляющий им COM-порт.

С уважением, Виталий.

=====

Re: Ft232RL

Послан vladrin - 22.06.2012 01:05

У меня PAJERO-IO 99г .в. Не соединяется ни на одной скорости порта. 1 пин соединил с 0. Адаптер работает на других машинах с другими программами. В чем дело?

=====

Re: Ft232RL

Послан admin - 22.06.2012 14:20

Скорость порта менять не нужно, она устанавливается программой перед началом каждого соединения.

Я переадресую Ваш вопрос моему коллеге Евгению Федоренко, как диагносту. Он пока в отпуске, появится в конце июня. С ним можно будет уточнить вопрос об отсутствии соединения.

С уважением, Виталий.

=====

Re: Ft232RL

Послан vladrin - 22.06.2012 16:37

Спасибо буду ждать.

=====

Re: Ft232RL

Послан Евгений - 08.07.2012 00:38

1. Для успешного подключения к блокам митсубиси необходимо после включения зажигания 1 вывод диагностического разъема соединять с массой.
2. Не все адапторы на чипе FTDI одинаковые, некоторые могут не распознавать ответов от блоков митсубиси из-за различия в уровнях и совсем не обязательно что если адаптер работает например на ВАЗе будет работать с ЭБУ мисубиси. Для этого мы сделали свою схему адаптера где автоматически соединяется 1 вывод с массой и с повышенной чувствительностью К линии

=====